

# nora<sup>®</sup> Materialien für den Bettungsbau

## nora<sup>®</sup> Materialien für den Bettungsbau im Überblick

Funktion	Produkt	Härte Shore A
<i>bettend</i>	Lunairmed	18
<i>bettend</i>	Lunairflex	22

<i>dauerelastisch</i>	Lunatec EP	22
<i>dauerelastisch</i>	Lunalastik	25
<i>dauerelastisch</i>	Lunasoft SLW	30

<i>stabilisierend</i>	Lunasoft SL	40
<i>stabilisierend</i>	Lunatec SE	45
<i>stabilisierend</i>	Lunasoft AL	52
<i>stabilisierend</i>	Lunalight A	58
<i>stabilisierend</i>	Lunacell A	68

<i>Platzhalter</i>	Norit	95
--------------------	-------	----

## Verbundplatten nora<sup>®</sup> Lunatec combi im Überblick

Lunatec combi 1	Lunalastik (6 mm)	25
14 mm	Lunasoft AL (8 mm)	52

Lunatec combi 2	Lunairflex (6 mm)	22
16 mm	Lunasoft SLW (10 mm)	30

Lunatec combi 3	Lunalastik (6 mm)	25
16 mm	Lunasoft SLW (10 mm)	30

Lunatec combi 4	Lunairflex (3 mm)	22
9 mm	Lunalastik (6 mm)	25

Lunatec combi 5	Lunairflex (3 mm)	22
6 mm	Lunasoft SLW (3 mm)	30

Lunatec combi 6	Lunasoft SLW (4 mm)	30
14 mm	Lunasoft AL (10 mm)	52