

# Eine hervorragende Verbindung...

## Die Verbundplatte nora<sup>®</sup> Lunatec combi

### → Aktivier- und Abkühlzeiten



	<b>Aktivierzeit in Minuten</b>	<b>Abkühlzeit in Minuten</b>
<b>Lunatec combi 1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Lunatec combi 2</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
<b>Lunatec combi 3</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
<b>Lunatec combi 4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Lunatec combi 5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Lunatec combi 6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Lunatec combi 7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Lunatec combi 8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Lunatur combi CW</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Lunatec combi motion</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Lunatec combi SK1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Lunatec combi T1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

### → Tipps und Tricks

**Einstellung des Ofens:** 130° C | **Faustformel:** Aktivierzeit x Faktor 2 = optimale Abkühlzeit.

Die angegebenen Zeiten sind erprobte Richtwerte, denen eine gleichbleibende Temperatur von ca. 130°C zugrunde liegt. Je nach Ofen, Temperaturgenauigkeit, Häufigkeit der Türöffnung und eigenen Erfahrungswerten können diese Zeiten abweichen.

#### **Noch Fragen offen? Dann sprechen Sie uns bitte an...**

**nora systems GmbH** | shoe components | D-69469 Weinheim  
 Telefon: (+49) 6201 - 80 5486 | Fax: (+49) 6201 - 88 4683  
 E-Mail: info-schuh@nora.com | Internet: www.nora-schuh.de